



Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 05:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/prowadnik-z-pilnikiem-do-ostrzenia-lancucha-stihl-4-0mm-56057504327-p-3939.html>



Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcucha STIHL 4,0mm 56057504327

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	56057504327
Kod producenta	56057504327
Kod EAN	0795711087555
Producent	Stihl

Opis produktu

Prowadnik z pilnikiem do ostrzenia łańcucha produkowany przez firmę Stihl

W skład prowadnika, wchodzi:

1 x Pilnik

1 x Uchwyt drewniany

1 x Prowadnik

Stosowany do pił łańcuchowych (łańcuchów tnących) o skoku, podziałce 1/4", 3/8"P

W skład dostawy wchodzi:

1 x prowadnik o podanych w tytule rozmiarze

PORADNIK PAJM:

Ostrzenie piły łańcuchowej z opracowania firmy Stihl

Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje dotyczące prawidłowego ostrzenia piły łańcuchowej.



W zależności od podziałki piły łańcuchowej należy dobrać średnicę pilnika okrągłego.

Odczytać oznaczenie podziałki po zewnętrznej stronie ogranicznika zagłębienia.



Sprawdź wartość podziałki w poniższej tabeli.



Do każdej podziałki została dobrana odpowiednia średnica pilnika okrągłego. Należy używać wyłącznie pilników do pił łańcuchowych.

Kod Tabela	średnica Kod Tabela	Kod Tabela	Rundte
1	1/4	1/4"	4,0 mm
2	3/25	.325"	4,8 mm
3	3/8	3/8"	5,2 mm
4	4/4	.404"	5,5 mm
6	P, PM	3/8" Picco	4,0 mm

Pilnik należy chwycić jedną ręką za uchwyt, a drugą ręką przeciągnąć pilnik do przodu po zębie tnącym. Rozpocząć od zęba odniesienia i przyłożyć pilnik w taki sposób, by siłą nacisku dało się poprowadzić od wewnątrz do zewnątrz po zębie tnącym.



Ostrzyć należy zawsze pod kątem 90° do prowadnicy. Pilnik zbiera metal tylko podczas ruchu do przodu - przy ruchu powrotnym pilnik trzeba lekko unieść. W celu uniknięcia jednostronnego zużycia pilniki należy w regularnych odstępach czasu lekko obracać.



Piły łańcuchowe STIHL standardowo ostrzy się pod kątem 30° - równoległe do znacznika serwisowego kąta ostrzenia



Pilnik należy prowadzić w taki sposób, aby 1/4 średnicy pilnika wystawała ponad górną połąć zęba. Spiłować ząb odniesienia, aż do uzyskania perfekcyjnego ostrza.



Gdy na krawędzi tnącej widać refleksy świetlne, ząb tnący nie jest jeszcze ostry.



Dopiero, gdy znikną wszystkie refleksy świetlne można uznać, że ząb tnący został naostrzony.

Następnie naostrzyć wszystkie zęby tnące po tej stronie na taką samą długość, po czym odwrócić pilarkę łańcuchową o 180° i naostrzyć wszystkie zęby po drugiej stronie. Wszystkie zęby tnące spiłować na długość zęba odniesienia.



Odstęp ogranicznika zagłębienia zmniejsza się poprzez ostrzenie zęba tnącego. Po naostrzeniu wszystkich zębów tnących należy sprawdzić i ewentualnie dostosować odstęp ogranicznika zagłębienia. Do sprawdzenia odstępu ogranicznika zagłębienia używać przymiaru pasującego do podziałki łańcucha.

W tym celu założyć przymiar na piłę łańcuchową. Jeżeli ogranicznik zagłębienia wystaje ponad przymiar należy go odpowiednio spłować.



Należy zeszlifować ogranicznik zagłębienia do wysokości wskazanej przez przymiar



W wypadku pił łańcuchowych z wygarbionym ogniwem napędowym, ostrzy się je w tym samym czasie, co ogranicznik zagłębienia.



Następnie należy naostrzyć pod odpowiednim kątem górną krawędź ogranicznika zagłębienia równoległe do oznaczenia serwisowego - nie należy przy tym zeszlifować najwyższego punktu ogranicznika zagłębienia w kierunku do tyłu. Uważać, by nie dotykać pilnikiem świeżo naostrzonego zęba tnącego. Zbyt niskie ograniczniki zagłębienia zwiększają skłonność pilarki łańcuchowej do odbić wstecznych.



Wskazówki STIHL

- Przed rozpoczęciem ostrzenia należy zaznaczyć np. mazakiem ząb tnący od którego rozpoczynamy ostrzenie. Po dwóch, trzech pociągnięciach pilnika należy sprawdzić stopień zbierania. Równomierne zbieranie materiału oznacza, że ruch pilnikiem wykonywany jest prawidłowo. Jeśli warstwa zaznaczona mazakiem nie jest zbierana równomiernie należy sprawdzić czy pilnik został prawidłowo dobrany i zwrócić uwagę, czy pilnik nie jest prowadzony zbyt wysoko lub zbyt głęboko.
- Nie należy używać piły łańcuchowej aż do jej całkowitego stępienia. W trakcie pracy wystarczy zazwyczaj kilka pociągnięć pilnikiem, aby piła łańcuchowa znowu stała się ostra.
- Należy zapamiętać liczbę ruchów pilnikiem i na każdym zębie tnącym wykonywać tę samą liczbę ruchów, by w ten sposób zachować taką samą długość wszystkich zębów.
- W przypadku stwierdzenia, że zęby tnące w jednym rzędzie są krótsze, niż w drugim rzędzie, po jednej stronie nacisk pilnika musiał być słabszy. Wyrównać długość zębów, wykonując jeden, dwa ruchy pilnikiem po tej stronie gdzie znajdują się dłuższe zęby tnące



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji STIHL](#)

[Katalog online STIHL](#)

[Katalog STIHL 2021 do pobrania](#)

[Filmy instruktażowe STIHL](#)

[Cennik STIHL 2023](#)