

## GV 53 TK ALL ROAD PLUS 4 (K800) Kosiarki



### Dokumenty

Katalog części zamiennych

Głowica cylindra

Cylindra-kadłub

Pokrywa

Wał korbowy-Tłok kpl


Rozrusznik kpl.- koło magesowe

Gaznik

Filtr powietrza-tłumik

Dzwignia sterownicza

Zbiornik - Pokrywa



## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	66060398BR	Dzwignia napedu				
2	2	3024006	Pierscien sprzysty				
3	2	3064037	Podkladka				
4	2	66060381BR	Trzpień (zabezpieczający)				
5	1	66060421BR	Uchwyt				
6	1	66060316AR	Dzwignia hamulca				
7	1	66030276R	Linka hamulca silnika				
8	1	66060058CR	Linka napedu				
9	2	66060231	Tasma				
10	2	3910015R	Sruba				
11	7	3916008R	Podkladka				
12	2	66070317R	Dzwignia napinajaca				
13	1	66110014R	Przeslona				
14	2	3045034R	Podkladka				
15	1	66110610	Kit Sprezyna				
16	2	66070435R	Tulejka	SN 6195164910			BT5-079-04/15
17	1	66110026R	Os deflektora				
18	1	66030038	Przelotka				
19	2	3045035R	Podkladka				
20	1	66070229	Ciegno				
21	1	66070291R	Sektor				
22	6	3801022R	Sruba				
23	2	66030049AR	Mocowanie				
24	7	3914006R	Nakretka				
25	2	66030039	Plytka				
26	4	3960031R	Sruba				
27	1	66070733AR	Korpus				
28	1	66070415R	Oslona				
31	1	3906053	Sruba				
32	1	66060164BR	Linka gazu				
35	2	3032018R	Nit				
36	1	66070477R	Trzpień (zabezpieczający)				
37	1	66070804R	Mocowanie		31/08/2018		
37	1	66070804R	Mocowanie	01/09/2018			
38	1	3026005R	Pierscien				
39	1	66070493R	Sprezyna				
40	1	66070478AR	Przeslona				
41	1	66070479R	Deflektor				
42	1	66070378A	Zbiornik scietej trawy kpl.				
43	1	66070132R	Rama				
44	1	66070133R	Mocowanie				
45	1	66070330R	Zbiornik scietej trawy				
46	1	66070035BR	Sprezyna				
47	1	3047027R	Pasek				BT5-074-06/14



## Ilustracja Katalog części zamiennych

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
47	1	3047025R	Pasek				BT5-074-06/14
48	1	66070954R	Uchwyt				
49	1	66070286CR	Dzwignia				
50	1	3906164R	Sruba				
51	1	8203374R	Sprezyna				
52	1	66070036R	Sprezyna				
53	1	66060010R	Walek				
54	1	66070017ER	Przeniesienie napędu				
55	1	66070980R	Sprezyna				
56	1	66070450R	Kolo pasowe				
57	1	3022020R	Sworzen				
58	4	3933032R	Nakretka				
59	2	66070726R	Pokrywa kola				
60	2	66070729	Zestaw kól				
61	4	3035023R	Lozysko				
62	1	66070436R	Zebatka napędowa prawa	SN 6195164910			BT5-079-04/15
63	1	66070756	Pokrywa kola				
64	2	3916015R	Podkładka				
65	1	66030044	Dystans				
66	4	3024012R	Pierscien sprzysty				
67	2	66060030R	Tulejka				
68	2	8202311R	Pierscien				
69	1	66070287BR	Tylna os				
70	1	66070437R	Zebatka napędowa lewego	SN 6195164910			BT5-079-04/15
71	1	66070749	Zestaw belki	SN 6195022908			BT5-077-03/15
72	4	3035023R	Lozysko				
73	2	66070730	Zestaw kól				
74	2	66070727R	Pokrywa kola				
75	1	66060425R	Zespół dzwigni				
76	1	66070233A	Oslona				
77	1	66070644R	Oslona				
78	7	3960137R	Sruba				
79	3	66070228R	Mocowanie				
80	3	3806076R	Sruba				
81	1	8202126R	Wpust				
82	1	66030256R	Piasta Ø22,2mm				
83	1	66070440R	Nóż mielący				
84	1	66060384R	Podkładka				
85	1	3906150R	Sruba				
86	1	66070096R	Mulching korek				
87	1	66070439A	Dzwignia				
88	1	66070737	Zestaw etykiet				
89	1	66070744	Podstawa/uchwyt kpl.	SN 6195022908			BT5-077-03/15
90	1	66070836R	Trzpień (zabezpieczający)	01/09/2018			
91	1	66070803R	Blokada	01/09/2018			

## Ilustracja Katalog części zamiennych

---


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
92	1	66070802R	Sprezyna	01/09/2018			
93	2	3045034R	Podkladka	01/09/2018			



## Ilustracja Głowica cylindra

---


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	2	L66150368	Kompensator				
2	2	L66150403	Prowadnik				
3	1	L66150102A	Walek rozrzadu				
4	1	L66150399	Podkladka				
5	1	3055123	Świeca zapłonowa				
6	2	L66150709	Szpilka	11/2013			
6	2	L66150396	Szpilka		10/2013		
7	1	L66150221	Głowica cylindra				
8	4	L66150720	Śruba				
9	4	L66150393	Sruba				
10	2	L66150350	Sworzen				
11	1	L66150394	Pokrywa				
12	2	L66150365	Pierscien				
13	2	L66150366	Sprezyna zaworu				
14	1	L66150472	Zestaw zaworu zasilajacego/wydechowy				
15	2	L66150241	Szpilka				
16	1	L66150096	Plytka				
17	1	L66150722	Ciegno				
18	1	L66150245	Zestaw uszczelek		10/2013		
18	1	L66150724	Zestaw uszczelek	11/2013			
19	1	66060414	Klucz 19 x 21 mm				
20	1	L66150471	Uszczelka				
21	2	L66150364	Zawór				



## Ilustracja Cylindra-kadlub

---




Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150242	Skrzynia korbowa kpl.				
2	1	L66150031	Oslona				
3	2	L66150251	Śruba				
4	1	L66150724	Zestaw uszczelek	11/2013			
4	1	L66150245	Zestaw uszczelek		10/2013		
5	1	L66150407	Szpilka				
6	2	L66150408	Szpilka				
7	1	L66150410	Zawór płytkowy				
8		-	Niedostępny dla tego modelu				
9	1	L66150411	Sruba				
10	1	L66150257	Sprezyna				
11	1	L66150415	Hamulca magnesowe				
12	1	L66150244	Zaslepka oprawy odpowietrznika				
13	2	L66150414	Sruba				
14	1	L66150353	Sworzeń				
15	1	L66150419	Uszczelka				
16	1	L66150246	Waz		10/2013		
16	1	L66150721	Waz	11/2013			
17	1	L66150417	Walek regulujacy				
18	1	L66150035	Podkladka				
19	1	L66150409	Pierscien uszczelniajacy				



## Ilustracja Pokrywa

---





Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150247	Pokrywa				
2	4	L66150047	Sruba				
3	1	L66150453	Śruba				
4	1	L66150454	Plytka				
5	2	L66150455	Tulejka				
6	1	L66150456	Sruba				
7	1	L66150232	Oprawa odpowietrznika				
8	1	L66150458	Zestaw korek oleju				
9	1	L66150457	Regulator obrotów				
10	1	L66150283	Uszczelka				
11	1	L66150462	Uszczelnic				
12	1	L66150354	Podkladka				
13	2	L66150357	Sworzen				
14	1	L66150245	Zestaw uszczelek		10/2013		
14	1	L66150724	Zestaw uszczelek	11/2013			
15	1	L66150352	Sruba				



## Ilustracja Wał korbowy-Tłok kpl

---


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150520	Pierscien tlokowy kpl.				
2	2	L66150075	Pierscien sprzysty				
3	1	L66150077	Pierscien tlokowy				
4	1	L66150222	Tlok kpl.				
5	2	L66150078	Czop korbowodowy				
6	1	L66150080A	Kit korbowód				
7	1	L66150355	Lozysko				
8	1	L66150083	Wał korbowy				
9	1	L66150081	Wpust				
10	1	L66150424	Podkladka				



## Ilustracja Rozrusznik kpl.- koło magnesowe

---


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150248	Rozrusznik kpl.				
2	1	L66150425	Kolo magnesowe				
3	1	L66150426	Wentylator				
4	1	L66150147	Kolo pasowe				
5	1	L66150376	Nakretka				
6	1	L66150427	Kapturek swiecy zaplonowej				
7	1	L66150428	Przewód uziemienia				
8	1	L66150429	Cewka zaplonowa				
9	1	L66150416	Śruba				
10	3	L66150240	Sruba				
11	1	L66150234	Pokrywa		10/2013		
11	1	L66150713	Pokrywa	11/2013			
12	1	L66150259	Sruba				
13	1	L66150260	Prowadnik				
14	1	L66150270	Uchwyt				
15	1	L66150269	Linka rozrusznika				
16	1	L66150266	Sprezyna rozr.				
17	1	L66150265	Kolo pasowe				
18	2	L66150263	Zabierak				
19	2	L66150264	Sprezyna				
20	1	L66150262	Sprezyna				
21	1	L66150261	Podkladka				




## Ilustracja Gaznik

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150117A	Izolator termiczny				
2	1	L66150143	Gaznik				
3	1	L66150714	Uszczelka				
4	1	L66150212	Zestaw naprawczy				
5	1	L66150245	Zestaw uszczelek		10/2013		
5	1	L66150724	Zestaw uszczelek	11/2013			






6\*



## Ilustracja Filtr powietrza-tłumik

---


Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150719	Tlumik kpl.	11/2013			
1	1	L66150443	Tlumik kpl.		10/2013		
2	1	L66150715	Filtr powietrza	11/2013			
2	1	L66150445	Filtr powietrza		10/2013		
3	1	L66150716	Gabka	11/2013			
3	1	L66150255	Gabka		10/2013		
4	1	L66150250	Filtr powietrza kpl.		10/2013		
4	1	L66150717	Filtr powietrza kpl.	11/2013			
5	2	004400959R	Nakrętka				
6	1	L66150245	Zestaw uszczelek		10/2013		
6	1	L66150724	Zestaw uszczelek	11/2013			
7	2	L66150185	Nakretka				



## Ilustracja Dzwignia sterownicza

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150168	Sruba regulacyjna				
2	1	L66150169	Sprezyna				
3	1	L66150170	Sprezyna				
4	1	L66150468	Plytka				
5	1	L66150172	Sruba				
6	1	L66150470	Kompletna dzwignia				
7	2	L66150464	Śruba				
8	1	L66150236	Ciegno				
9	1	L66150237	Sprezyna				
10	1	L66150178	Ciegno gazu				
11	1	L66150180	Sprezyna				
12	1	L66150182	Dzwignia sterujaca				
13	1	L66150382	Śruba				
14	1	L66150185	Nakretka				



## Ilustracja Zbiornik - Pokrywa

---

Znak	Ilosc	Kod artykul	Opis	Waznosc od	Waznosc do	Notakt	Biuletyny
1	1	L66150437	Korek				
2	1	L66150253	Kompletny zbiornik				
3	1	L66150185	Nakretka				
4	1	L66150438	Podkladka				
5	1	L66150251	Śruba				
6	1	L66150439	Filtr				
7	1	L66150239	Szpilka				
8	1	L66150440	Zacisk				
9	2	L66150435	Zacisk				
10	1	L66150432	Waz				